

eye 200



Följ anvisningarna från 1-9 så finner du enkelt rätt sittställning på din Freefloat arbetsstol. Med Freefloat mekanism kan du låsa ryggens gungfunktion och sitsens vinkel oberoende av varandra.

- 1 Ställ in **sitthöjden** genom att föra spaken uppåt.
- 2 Lås **gungfunktionen** genom att föra spaken nedåt, frigör gungfunktionen genom att föra spaken uppåt.
- 3 Tillval. Ställ in **sittdjupet** genom att trycka in reglaget, glid samtidigt med sitsen framåt/bakåt (sitsen kan skjutas 5 cm).

eye 200



4

Ställ in **rygghöjden** genom att dra ryggbrikan uppåt, det finns 6 fasta klick lägen där ryggen "fäster". I toppläget går ryggen ned igen till bottenläge.

5

Ställ in **motståndet på ryggens gungfunktion** genom att skruva på ratten under stolen:

- motsols för hårdare motstånd.
- medsols för lösare motstånd.

6

Vinklingen på sitsen låser du steglöst i valfritt läge, genom att föra spaken nedåt. Du låser upp sitsvinkeln genom att föra spaken uppåt.

eye 200



ARMSTÖD

- 7** Ställ in **djup, bredd och vinkel på armstödsuddarna** genom att föra dem framåt/bakåt/sidledes eller vinkla dem inåt/utåt.
- 8** Ställ in **höjden på armstöden** genom att trycka in knappen för att föra dem uppåt/nedåt.
- 9** Ställ in **bredden mellan armstöden** genom att frigöra reglaget och skjut armstödet inåt/utåt.

7

8

9



Tänk på att en ergonomisk arbetsstol bara är ergonomisk om du ställer in den rätt, så ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol.



AB Edsbyverken, Box 300, 828 25 Edsbyn, 0271-275 00
info@edsbyn.com, www.edsbyn.com