







Programmering

Med hjälp av bordskontrollen kan du förprogrammera ditt skrivbord i fyra olika höjdlägen. Bordskontrollen finner du placerad under bordsskivan.



Förprogrammeringen utförs enligt beskrivningen nedan:

- 1 Justera bordet till önskat höjdläge genom att trycka  eller .
- 2 Tryck  och därefter  (måste göras inom 5 sek!)
- 3 Nästa läge  och därefter  o.s.v.

Val av programmerat höjdläge:

Tryck    eller 

Observera att vid höjjustering, med hjälp av förprogrammerade lägen, måste knappen hållas intryckt tills dess att bordets läge uppnåtts.