




Justera skåpet med ställfötterna så att det står våg-/lodrätt.



Adjust the cabinet with the adjustable feet so that it is horizontal/vertical.

Monteringsanvisning - Assembly instruction

Reflect hela glasörrar
Reflect glass doors



A



B



C

A
Utanpå liggande justering. Vrid på justerings skruv A för utanpå liggande justering (sida till sida).

B
Justering av djupet. Lossa på skruv B för in och ut justering.

C
Höjd justering. Lossa på höjd justerings skruvarna C för vertikal justering.

A
Outside adjustment. Turn the adjusting screw A for outside adjustment (side to side).

B
Depth adjustment. Undo the screw B for adjustment of the depth.

C
Height adjustment. Undo the screws C for vertical adjustment.



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date: 2010-04-30

Nr: 00530155




Montera gångjärn i de förborrade hålen i glasdörrarna med täckplattan på utsidan. Gångjärnet skruvas fast i täckplattan från insidan.

Glasdörrar, gångjärn, handtagsknopp och skruvar levereras separat och monteras av montör/kund.


Assemble the hinges in the already drilled holes in the glass doors with the cover plate on the outside. Screw up the hinge in the cover plate from the inside.

Glass doors, hinges, handles and screws delivers separate and assembles by an service man or the customer.



Fästplattorna monteras i rätt position från fabrik.
(Vid dörr 3xA4 används 3 fästplattor per sida, dörr 2xA4 används 2 fästplattor per sida).

The mounting plates assembles in right position at the factory.
(At door 3xA4 3 mounting plates are used per side, at door 2xA4 2 mounting plates per side are used).



När luckorna är monterade i skåp skall även handtagsknoppar monteras.
Assemble the handles when the doors are assembled on the cabinet.