


Monteringsanvisning

Flyttbar rygg på Access Tower

Höger-/vänsterutförande

Skruva loss det övre hyllplanet genom att lossa på snäckorna, lossa på ryggen genom att skruva loss hyllbärarna.
Drag upp ryggen och flytta infästningen till motsatt sida.
Skjut ner ryggen på nytt, montera hyllbärarna.
Sätt tillbaka hyllplanet och skruva tillbaka snäckorna.



AB Edsbywerken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date: 2020-09-10


Nr:

Assembly instruction

Moveable back at Access Tower

Right-/left performance

Unscrew the top shelf by loosening the worms, loosen on the back by unscrewing the shelf supports.
Pull up the back and move the attachment to the opposite side.
Slide the back down again, mount the shelf supports.
Re-assemble the shelf with the worms.



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date: 2020-09-10

Nr: