

eye 300

Freefloat



Med Freefloat mekanism kan du låsa ryggens gungfunktion och sitsens vinkel oberoende av varandra. Du kan också välja att ha stolens rygg och sits helt **öppen** (punkt 3 och 5) vilket ger en flexibel sittställning där stolen automatiskt följer kroppens rörelser på ett naturligt sätt.

Genom att framåtvinkla sitsen roterar ditt bäcken och på så vis får du en naturlig svank som hjälper dig att hålla ryggen rak av egen kraft.

Du kan välja om du vill ha din stol helt öppen (*freefloat*), eller om du vill låsa den i en fast position. Det är dina arbetsuppgifter och din kropp som bestämmer vilket som är det bästa för just dig.

1 Ställ in **sitthöjden** genom att föra spaken uppåt.

2 Ställ in **motståndet på gungfunktionen** genom att dra ut veven och justera med veven:

- framåt för hårdare motstånd
- bakåt för lösare motstånd

3 Ställ in **vinklingen på sitsen** med den bakre spaken. Du "låser upp" genom att föra spaken uppåt, du kan låsa den i tre olika lägen genom att föra den nedåt. **Du kan också välja att inte låsa sitsen alls utan ha den "öppen"!**

4 Ställ in **sittdjupet**, genom att trycka in knappen under sitsens högra framkant, samtidigt som du för sitsen framåt/bakåt.

>> fortsättning på nästa uppslag

eye 300
Freefloat



- 5** Reglage för **ryggens gungfunktion**.
 - Lås gungfunktionen genom att föra spaken nedåt.
 - Öppna gungfunktionen genom att föra spaken uppåt.

- 6** Ställ in **rygghöjden** genom att dra ryggbrikan uppåt, det finns 6 fasta klick lägen där ryggen "fäster". I toppläget går ryggen ned igen till bottenläge.

- 7** **Nackstödet** justerar du enkelt till önskad **höjd** och **vinkel** genom att dra och vinkla det med händerna.

eye 300
Freefloat



ARMSTÖD

- 8 Ställ in **djup, bredd och vinkel** på armstödsuddarna genom att föra dem framåt/bakåt/sidledes eller vinkla dem inåt/utåt.
- 9 Ställ in **höjden** på armstöden genom att trycka in knappen för att föra dem uppåt/nedåt.
- 10 Ställ in **bredden mellan armstöden** genom att frigöra reglaget och skjut armstödet inåt/utåt.

8

9

10



Tänk på att en ergonomisk arbetsstol bara är ergonomisk om du ställer in den rätt, så ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol.



AB Edsbyverken, Box 300, 828 25 Edsbyn, 0271-275 00
info@edsbyn.com, www.edsbyn.com